

Инструкция по применению звукового коврика «ТАНЦУЮЩИЙ ЗООПАРК» (серия «Живой коврик», торговая марка «ЗНАТОК»)

«Танцующий зоопарк» – звуковой коврик с сенсорными контактами и электронным блоком управления. Легко складывается и удобен при переноске и хранении. Прекрасно подходит для веселого времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Способствует развитию быстроты реакции, точности движений, глазомера.

Описание изделия:

Звуковой напольный коврик с изображениями 9-ти различных животных и блоком управления с загорящимися кнопками с аналогичными изображениями.



Инструкция по применению:

С помощью крестовой отвертки откройте крышку на обратной стороне устройства для воспроизведения звука и вставьте три батарейки типа АА (1.5 V), правильно соблюдая полярность (знаки «+» и «-»). Включите коврик, переведя выключатель в положение «включено» (ON); сразу вслед за этим прозвучит короткая мелодия. Коврик готов к использованию.



Описание работы изделия:

1. Разверните изделие, осмотрите и разгладьте его перед началом использования.
2. Переведите выключатель в положение «включено» (ON). Нажмите кнопку «START» (Старт). Автоматически будет выбран 1-й уровень. Другие уровни выбираются нажатием этой же кнопки еще раз.

3. Цель игры: за одну минуту нужно наступить ногой или дотронуться рукой до того сенсорного сектора на коврике, изображение которого совпадает с изображением кнопки, загоревшейся на блоке управления. Допустить можно не более пяти ошибок, иначе уровень придется проходить сначала.
4. Существует три уровня, различающиеся количеством загорающихся кнопок с изображением животных на блоке управления. Информация об уровне и счете отображается на панели управления.
5. Коврик выключается автоматически, если не используется в течение 1-й минуты.
6. Кнопки «Vol+» (Громкость +) и «Vol-» (Громкость -) используются для регулировки громкости.

Внимание:

- Данная игрушка разработана для детей в возрасте от трех лет. Процесс игры должен осуществляться под контролем взрослых.
- Внимательно ознакомьтесь с информацией на упаковке.
- Если вы не пользуетесь игрушкой в течение длительного времени, просьба вынуть батарейки во избежание их утечки и порчи изделия.
- Не используйте острые предметы во избежание нанесения проколов, порезов или иного ущерба звуковому коврику.
- Не стирать! Загрязнения необходимо удалять влажной тряпкой при выключенном питании.

Батарейки:

Необходимо использовать 3 батарейки или аккумулятора размера АА напряжением 1.5V или 1.2V. Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Используйте батарейки известных марок, некачественные батарейки могут привести к поломке игрушки.

- Не пытайтесь заряжать батарейки.
- Аккумуляторы необходимо перед зарядкой извлечь из игрушки и осуществлять зарядку специальным зарядным устройством под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов: щелочные (ALKALINE), солевые (угольно-цинковые) и аккумуляторы (Ni-Cd и Ni-MH).
- Никогда не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Необходимо размещать батарейки в игрушке строго в соответствии с указанной полярностью.
- Разряженные/отработанные батарейки необходимо извлечь из игрушки и утилизировать согласно инструкции на них.

Контакты источника питания не должны быть закорочены.